

Testeur d'étincelle à l'allumage

A simple tester to check for no spark condition on spark plugs.



Additional Information

- 1. Eteindre le moteur
- 2. Retirer le câble à haute tension et attacher le connecteur noir à la bougie.
- 3. Insérer le bout métallique du testeur dans le câble à haute tension
- 4. Allumer le contact
- 5. Si le circuit est sain, l'ampoule s'allumera.

<http://lasertools.co.uk/product/2625>





Related Tools

HT Lead Ignition Spark Tester | 2780



Adjustable Spark Tester | 5655

