

## Werkzeugsatz zum Nachschneiden des Sitzes der Ölwanne

Screw the appropriate guide into the sump and use the cutter to re-surface the seal area of the sump.



### Additional Information

- Entsprechende Führung in die Ölwanne schrauben und mit dem Cutter den Dichtungsbereich der Ölwanne erneuern.
- Mit zwei Cutter-Führungen: M14 x 1,5 mm für Standard-Ölablassgewinde und M15 x 1,5 mm und für übergroße Gewinde
- Einsatzmöglichkeiten u. a.: Alfa Romeo, Audi, Cadillac, Chevrolet/Daewoo, Chrysler, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jaguar, Jeep, Kia, Land Rover, Mazda, Mercedes, MG, Mini, Mitsubishi, Opel/Vauxhall, Porsche, Rover, Saab, Seat, Skoda, Suzuki, Volkswag
- Empfohlen für die Verwendung nach dem Nachschneiden mit Laser Teile-Nr. 5227 Satz zum Nachschneiden mit Ölablassschrauben
- Umfassendes Angebot an Ölablassschrauben in unserem Connect-Sortiment an Werkstatt-Verbrauchsmaterial.

<http://lasertools.co.uk/product/6360>

Video available: <https://youtu.be/R9bZKdzsgwM>

