

Steuerriemen-Werkzeugsatz VAG-Benziner FSI 1,4/1,6

A small but essential kit for setting the camshafts and tensioner on the popular 1.4 and 1.6L FSI petrol engines found across the VAG ranges from 1999 to 2015.



Additional Information

- Ein kleiner, aber unentbehrlicher Satz für die Einstellung der Nockenwellen und der Spanner bei den beliebten 1,4-l- und 1,6-l-FSI-Benzinmotoren der VAG zwischen 1999 und 2008.
- Bei diesen Motoren wird ein Riemen genutzt, um den Antrieb über die Nockenwellen zu übertragen. Je nach Motorspezifikation können die Nockenwellen-Einstellstifte mit oder ohne die vorgesehene Querstange genutzt werden.
- Zusätzlich kann das Werkzeug 4581 erforderlich sein.
- Dieser Satz ist geeignet für den Einsatz mit den folgenden Ersatz-Steuerriemensätzen: INA 530008910, Contitech CT957K1, Gates K025565XS
- Hergestellt in Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/6559>



