

kit de calage Moteur FSI Essence 1.6 - 2.0L 16 Soupapes

A small but essential kit for setting the camshafts and tensioner on the popular 1.6 and 2.0 petrol engines found across the VAG ranges from 1997.



Additional Information

- Cette gamme de kit de calage de Laser Tools a été développée pour fournir uniquement les composants nécessaires pour caler le moteur lors du changement de courroie. Parce que ces kits ne sont fait que pour bloquer ces composants, l'utilisateur pourra cons
- Un kit simple mais indispensable pour bloquer l'arbre à cames et tendeur sur le moteur populaire en 1.6 Essence et 2.0 litres 16 soupapes FSI (1999-2008). Selon le type de moteur, le tendeur ne sera sans doute pas requis.
- Ce kit convient tout particulièrement pour une utilisation avec les kits de distribution suivant: NA53017110/Contitech CT908k1/Gates K015489xs
- Fabriqué à Sheffield.
-

<http://lasertools.co.uk/product/6560>

