

SAC Dornsatz BMW

SAC clutch mandrel kit for centring the clutch disc on the flywheel while installing the self adjusting clutch.



Additional Information

- Einsatzmöglichkeit: Zum Zentrieren der Kupplung an der Schwungscheibe während des Einbaus von selbstnachstellenden Kupplungen an BMW-Fahrzeugen
- Ebenfalls zur Ausrichtung neuer und zuvor vorgespannter SAC-Kupplungen verwendbar
- Inhalt: 15 mm x 23 mm, 15 mm x 26,5 mm, 15 mm x 28 mm, 15 mm x 32,5 mm, 15 mm x 34 mm
- Zentrierhülse 15 mm, 32,5 mm
- Lieferung in einem Hartschalenkoffer

<http://lasertools.co.uk/product/6853>



LASER

SAC Mandril Kit

BMW

- For centering the clutch on the flywheel whilst installing self adjusting clutches on BMW vehicles.
- Can also be used to align new and previously pre-tensioned SAC clutches.
- Contents: 15mm x 23mm, 15mm x 26.5mm, 15mm x 29mm, 15mm x 32.5mm, 15mm x 34mm.
- Centering sleeve 15mm, 32.5mm.

www.lasertools.co.uk

