

Kit d'outils pour calage du moteur – Vauxhall/Opel 1.0/1.4

Kit de calage Vauxhall/Opel 1.0/1.4 pour bloquer les deux arbres à cames en position de calage lors du remplacement de la chaîne de distribution



Additional Information

- Application : Vauxhall/Opel Adam Astra-K, Corsa-E Turbo SIDI, EcoFlex, Turbo
- Codes moteur : 1.,0 L LE1/B10XFL, B10XFT, B10XHT et 1,4 L LV7/B14XE, LE2/B14XHL, B14XHT
- Équivalent aux outils OEM EN-51367, EN-51298, EN-51632
- Modèles 2014 à 2017
- Fabriqué à Sheffield

<http://lasertools.co.uk/product/7033>



