

Kit d'installation de joint d'étanchéité d'embrayage pour

Kit d'installation de joint d'étanchéité d'embrayage à bain d'huile DCT de 2 pièces pour Ford et Volvo. Comprend le guide de joint d'étanchéité et le presse-carter pour garantir que le carter et le joint sont installés correctement et sans dommages. À utiliser conformément aux instructions du constructeur.



Additional Information

- À utiliser pour l'installation du carter d'embrayage sans endommager le joint d'étanchéité central.
- Les applications comprennent : Ford Focus (à partir de 2004), Kuga (à partir de 2008), C-Max (à partir de 2006), Galaxy (à partir de 2006), S-Max (à partir de 2006), Volvo C30 (à partir de 2006), C70 (à partir de 2006), S40 (à partir de 2004), S60 (à partir de 2011), S80 (à partir de 2007), V40 (à partir de 2008), V50 (à partir de 2008), V60 (à partir de 2008), V70 (à partir de 2008), XC60 (à partir de 2008).
- À utiliser sur les boîtes de vitesses Getrag MPS6/6DCT 450 équipées d'un système d'embrayage à bain d'huile double.
- Équivalent de l'OEM 308-764, 308-783.
- À utiliser avec l'extracteur d'embrayage DCT Laser, référence 6661 et le kit d'alignement Laser, référence 7139.

<http://lasertools.co.uk/product/8129>

