

Outil de pose et dépose de silent blocs d'essieu arrière

Conçu pour déposer et poser les 4 silent blocs de sous-châssis arrière de la BMW X5 (châssis E53). Peut également être utilisé sur le Range Rover L322 équipé des mêmes ensembles de sous-châssis BMW.



Additional Information

- Les applications comprennent : BMW X5 (châssis E53 1999 - 2006) et Range Rover L322 (2001 - 2011).
- Utilisé pour extraire et insérer les silent blocs de sous-châssis (carter de différentiel) / caisse sans déposer le sous-châssis du véhicule.
- Toujours réchauffer le cadre autour du silent bloc à l'aide d'un pistolet à air chaud (pas de flamme). Utiliser uniquement avec des outils à main.
- Lubrifier le nouveau silent bloc pour faciliter son insertion. À utiliser conformément aux instructions du constructeur.
- Numéro de silent bloc BMW OEM 33 31 6 770 454.

<http://lasertools.co.uk/product/8739>

