

Clé d'unité émettrice de réservoir de carburant

Clé pour transmetteur de carburant qui permet de retirer et de remonter les colliers sans les endommager.



Additional Information

- Plage de réglage : 89 - 170 mm.
- Verrouillage moleté pour maintenir la position des bras.
- Usage universel.
- Enfoncer avec une douille de 19 mm.
-

<http://lasertools.co.uk/product/6134>



