

LTR-Kettenhalter, Steckachse

Anbringung am Rahmen anstelle des Hinterrads, durch die Steckachse gehalten, um die Kette gespannt und vom Rahmen fernzuhalten. Die Kette läuft über eine Spannrolle, sodass die Kurbel sich drehen lässt, um Kette und Kettenschaltung ganz einfach reinigen zu können. Der Kettenhalter lässt sich an Ausfallenden mit Abstand von 135 mm bis 150 mm anpassen, sodass das Rahmenende beim Transport nicht gequetscht oder beschädigt werden kann.



Additional Information

- Verwendung als Ersatznabe anstelle des Hinterrads.
- Für Rahmen mit Steckachse geeignet.
- Für folgende Abstände geeignet: 135, 142, 148 (Boost), 150 mm.
- Zum Reinigen der Kette, für Wartungsarbeiten oder Transport.
- Ausführung mit Schnelllösemechanismus für 9-mm-Achse ebenfalls erhältlich – siehe Laser Teile-Nr. 8199.

<http://lasertools.co.uk/product/8200>

Video available: <https://youtu.be/IS-OZsA11nw>

