

Pince de débranchement de connecteurs électriques,

Pince pour connecteurs électriques à mâchoires coudées, conçue pour appuyer sur les boutons de déverrouillage ou les languettes de verrouillage des petits connecteurs électriques et des borniers, afin de les séparer. Idéale pour déconnecter les faisceaux de câbles et les composants serrés ou difficiles d'accès.



Additional Information

- Déconnecte rapidement les connecteurs électriques sans les endommager.
- Les mâchoires sont coudées pour contourner les obstacles.
- Pointes effilées pour une meilleure prise sur les petites languettes de déverrouillage.
- À ressort pour une utilisation facile.
- Pinces à mâchoires longues également disponibles, voir la référence 8471.

<http://lasertools.co.uk/product/8472>

