

Outil de dépose/d'installation de bague de pivot - SAF

Conçu pour permettre la dépose et le montage de la bague de pivot de la suspension SAF (bague 3D) avec le même jeu d'outils.



Additional Information

- Les numéros de référence de bague couverts comprennent : OE 4 177 3028 00, Febi Bilstein 40590 et MEYLE 66-34 032 0001.
- Les numéros de référence de bague couverts comprennent : OE 4 177 3028 00, Febi Bilstein 40590 et MEYLE 66-34 032 0001.
- Veillez à noter l'orientation de la bague avant d'enlever l'ancienne bague.
- Nettoyer et lubrifier la bague et le logement avant d'enlever l'ancienne et de monter la nouvelle bague. Les fabricants de bagues recommandent l'utilisation d'un lubrifiant d'assemblage en caoutchouc P80.
- La vis de force doit être lubrifiée avec de la graisse au bisulfure de molybdène. REMARQUE : Ne pas utiliser d'outils à percussion.

<http://lasertools.co.uk/product/8861>

